

føre

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR

Gjeldende fra 01.01.2022

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR FOR FØRE AS

Gjeldende fra 01.01.2022

Fellesforskrifter:

1. Elektrisk kraft og nettleie blir levert etter Energi Norges standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft. Disse fås ved henvendelse til Føre AS.
2. For tilknytning av apparat og motorer over 4 kW påstemplet ytelse, må det foreligge skriftlig tillatelse fra Føre AS.
3. Korttidsabonnement: Dersom en kunde, på samme anlegg, ønsker å stenge og sette på strømmen en gang i året eller mer, blir kunden belastet for fastbeløp nettleie i den perioden anlegget var stengt.
4. Ved for sen betaling, blir det fakturert purregebyr og rentebelastning med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats.
5. Offentlige avgifter: Forbruksavgift, Enova avgift og andre mulige særavgifter lagt på bruk av elektrisk kraft, kommer i tillegg til gjeldende priser og etter satser og regler som offentlige myndigheter til enhver tid fastsetter.
6. Gjeldende forbruksavgift pr. 01.01.2022 - 01.04.2022 er 8,91 øre/kWh, og for perioden 01.04.2022 - 31.12.2022 15,41 øre/kWh.
Redusert sats er 0,546 øre/kWh.
7. Ladeutstyr for elbil.

På grunn av fare for skjevbelastning krever Føre 3-fas stikk dersom det installeres sikringer over 20A og 230V. Det vises til forskriften om spenningskvalitet FOL. Forskriften har strenge krav til skjevspenning, flimrer, overharmoniske spenninger, spenningsdipper m.m (kapittel 3). Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker skjevspenning hos andre forbrukere også må fjerne årsaken til skjevspenningen. I praksis betyr det at lading på 1-fas 230V med høye strømstyrker øker risiko for brudd på forskriften. Føre vil derfor ikke akseptere 1-fas lading over 20A strømstyrke. Dersom det ønskes høyere ladeeffekt blir det krevd 3-fas lading. For 3-fasanlegg vil skjevspenningsproblematikk unngås, og man kan lade med 1,7 ganger høyere effekt pr. ampere. Det vil si 3,6 kW 1-fas tilsvarer 6,3 kW 3-fas.

Nettleiepriser

Nettleie under 100 000 kWh/år (NU100):

Energiledd	Inkl. mva	Ekskl. mva	
Energiledd vinter (november-mars)	17,63	14,10	øre/kWh
Reduksjon energiledd natt (kl 22 - kl 06)	- 7,50	- 6,00	øre/kWh
Energiledd sommer (april-oktober)	15,13	12,10	øre/kWh
Reduksjon energiledd natt (kl 22 - kl 06)	- 7,50	- 6,00	øre/kWh
Offentlige avgifter	Inkl. mva	Ekskl. mva	
Forbruksavgift (januar-mars)	11,14	8,91	øre/kWh
Forbruksavgift (april-desember)	19,26	15,41	øre/kWh
Avgift Energifondet (Privat)	1,25	1,00	øre/kWh
Avgift Energifondet (Næring)	1 000,00	800,00	kr/år
Fastledd*	Inkl. mva	Ekskl. mva	
Mindre enn 2 kW	297,50	238,00	kr/mnd
2-5 kW	386,25	309,00	kr/mnd
5-10 kW	476,25	381,00	kr/mnd
10-15 kW	565,00	452,00	kr/mnd
15-20 kW	653,75	523,00	kr/mnd
20-25 kW	743,75	595,00	kr/mnd
25-50 kW	1 933,75	1 547,00	kr/mnd
50-75 kW	3 271,25	2 617,00	kr/mnd
75-100 kW	4 461,25	3 569,00	kr/mnd
100-150 kW	5 948,75	4 759,00	kr/mnd
150-200 kW	8 030,00	6 424,00	kr/mnd
200 kW -	11 152,50	8 922,00	kr/mnd
<i>*Den timen i måneden du har høyest gjennomsnittlig strømforbruk (månedsmaksimal) avgjør hvor mye du skal betale i fastledd. F.eks vil en månedsmaksimal på 7 kW plassere deg i fastledd 5-10 kW og prisen vil da bli kr 476,25 inkl. mva.</i>			
Ekstrakostnad for manuell strømmåler	Inkl.mva	Ekskl. mva	
For kunder uten AMS-måler med automatisk innhenting av målerstand	156	125	kr/mnd

Nettleie over 100 000 kWh/år (NT3A):

Energiledd	Inkl. mva	Ekskl. mva	
Energiledd vinter (november-mars)	16,25	13,00	øre/kWh
Energiledd sommer (april-oktober)	13,75	11,00	øre/kWh
Effektledd	Inkl. mva	Ekskl. mva	
Effekt <100 kW	74,48	59,58	kr/kW/mnd
Effekt 100-150 kW	63,02	50,42	kr/kW/mnd
Effekt 150-200 kW	52,08	41,67	kr/kW/mnd
Effekt 200-500 kW	45,83	36,67	kr/kW/mnd
Effekt >500 kW	43,75	35,00	kr/kW/mnd
Fastbeløp	Inkl. mva	Ekskl. mva	
Fastbeløp pr år	1 250	1 000	kr/pr mnd
Offentlige avgifter	Inkl. mva	Ekskl. mva	
Forbruksavgift (januar-mars)	11,14	8,91	øre/kWh
Forbruksavgift (april-desember)	19,26	15,41	øre/kWh
Avgift Energifondet (Privat)	1,25	1,00	øre/kWh
Avgift Energifondet (Næring)	1 000,00	800,00	kr/år
Gebyr ved manglende betaling			
Påsettingsgebyr	Inkl. mva	Ekskl. mva	
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid –AMS måler som kan åpnes automatisk.	1 000,00	800,00	kr
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid ved måler uten AMS	2 500,00	2 000,00	kr
Provisoriske anlegg			
Til- og frakobling	4 750,00	3 800,00	kr
Utenom ordinær arbeidstid	6 625,00	5 300,00	kr
Leie av byggeskap med hovedsikring tom 80 A	212,50	170,00	kr/pr uke
Leie av byggeskap med hovedsikring større enn 80 A	475,00	380,00	kr/pr uke

Fleksibel overføring (Utkoblbart forbruk)

Fleksibel overføring kan tilbys etter avtale når tilhørende kommunikasjonssystem er på plass. Avtale om fleksibelt forbruk må inngås mellom kunde og nettselskap før leveranse. Det er næringskunder med overbelastningsvern over 3x125 A ved 230 volt eller 80 A ved 400 volt som kan få en slik avtale. I en slik avtale kan strømmen bli koblet ut direkte via fjernstyring. Varsling av utkobling og innkobling skjer via SMS til kontaktpersoner kunden har gitt informasjon om til nettselskapet. Kunden må selv ta ansvaret for eventuelle konsekvenser i perioder med utkobling. Dersom nettkunden ikke holder sine reservesystemer intakt eller av annen grunn anmoder Føre AS om innkobling av forbruket (anlegget) i en periode hvor det ellers er beordret utkoblet vil Føre AS umiddelbart suspendere de prisfordelene som følger av ordningen Utkoblbart forbruk. Suspendasjonen vil ha varighet ut det aktuelle kalenderåret, og medføre at kunden vil bli avregnet med ordinær tariff uten fradrag for innrømmet rabatt.

Kunden er til enhver tid ansvarlig for at meldinger kan mottas, og at anlegget kan kobles ut. Det er ikke nettselskapets ansvar at meldinger er mottatt (kommet frem). Det er et absolutt krav at det ikke registreres forbruk på anlegget når utkobling er iverksatt.

Kunden er ansvarlig for å kontrollere at anlegget kobles inn igjen etter en utkobling. Hvis det oppstår feil, må nettselskapet varsles omgående. Konsekvenser av slike feil

som medfører at kunden blir frakoblet i en lengre tidsperiode enn det avtalen sier, vil ikke medføre erstatningsansvar for nettselskapet. Kunden må selv bekoste og ivareta det utstyr som er nødvendig for å kunne inngå denne type avtale.

Nettleie over 100 000 kWh/år (NT3AR):

Energiledd	Inkl. mva	Ekskl. mva	
Energiledd vinter (november-mars)	9,75	7,80	øre/kWh
Energiledd sommer (april-oktober)	8,25	6,60	øre/kWh
Effektledd	Inkl. mva	Ekskl. mva	
Effekt <100 kW	44,69	35,75	kr/kW/mnd
Effekt 100-150 kW	37,81	30,25	kr/kW/mnd
Effekt 150-200 kW	31,25	25,00	kr/kW/mnd
Effekt 200-500 kW	27,50	22,00	kr/kW/mnd
Effekt >500 kW	26,25	21,00	kr/kW/mnd
Fastbeløp	Inkl. mva	Ekskl. mva	
Fastbeløp pr år	750	600	kr/pr mnd
Offentlige avgifter	Inkl. mva	Ekskl. mva	
Forbruksavgift (januar-mars)	11,14	8,91	øre/kWh
Forbruksavgift (april-desember)	19,26	15,41	øre/kWh
Avgift Energifondet (Næring)	1 000,00	800,00	kr/år

Innmatingstariff (NIM1)

For kraftverk som leverer strøm inn i nettselskapets distribusjonsnett.

Fastbeløp: (andre tariffledd) 1,43 øre pr. kWh
Energiledd: Områdepris for avregningsperiode X
marginaltapssats (%)

Avregnet mengde skal være basert på kraftverkets midlere årsproduksjon. For kraftverk med installert ytelse mindre enn 1 MW skal avregnet mengde maksimalt være 30% av installert effekt multiplisert med 5000 timer.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag beregnes og faktureres med hjemmel i kapittel 16 i **Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer for nettvirksomheten og tariffer**.

Anleggsbidraget beregnes ut ifra kostnadene som følger av kundens nytilknytning til nettet. Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning.

Bidraget settes til selskapets kostnader (selvkost) ved tilknytningen eller forsterkningen (inklusive timeverk for personell, materialkostnader, maskiner og utstyr)

Anleggsbidraget fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak

Føre AS skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget.

Anleggsbidraget kan kreves innbetalt før arbeidet påbegynnes. Ved eventuell avtale om betaling på et senere tidspunkt, kan garanti kreves som sikkerhet for betaling av anleggsbidraget.

Føre AS skal fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen skjer i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder blir tilknyttet. Alternativt kan nettselskapet forskuttere investeringskostnadene, og fastsette anleggsbidraget andelsvis ovenfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet.

Forsterkning

Kostnader i forbindelse med reinvesteringer (kostnader som forlenger anleggets levetid) i nettet skal ikke inkluderes i anleggsbidraget. Dette er kostnader som nettselskapet uansett må ut med når anleggets levetid utgår. Anleggsbidrag som legges til grunn ved beregning av anleggsbidrag ved forsterking beregnes på følgende måte:

Kostnad forsterket anlegg fratrukket nypris på eksisterende anlegg

Selv om reinvesteringskostnader ikke inngår i anleggsbidraget, vil kostnaden ved at nettselskapet må gjennomføre reinvesteringen på et tidligere tidspunkt (fremskyndingskostnader) inngå. Kostnaden beregnes ved å sammenligne dagens reinvesteringskostnad med nåverdi av fremtidig reinvestering som unngås.

Permanent distribusjonsnett/stikkledning, som er bygget eller forsterket i forbindelse med tilknytning fram til tilknytningspunktet, er normalt nettselskapets eiendom, og nettselskapet har drifts- og vedlikeholdsplikt. Dette gjelder også dersom distribusjonsnettet/stikkledningen er helt eller delvis finansiert ved anleggsbidrag.

Tilkobling til nettselskapets fordelingsnett

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og kundens elektriske installasjon.

Tilknytningspunkt kan være definert som:

- det punkt i distribusjonsnettet hvor stikkledning er tilknyttet, eller
- tilkoblingsklemmer på husvegg eller grunnmur for luftnett eller kabel.

Alle nye stikkledninger skal utføres som jordkabel.

Omlegging

Ved omlegging fra luftstrekk til jordkabel, leverer og bekoster energiverket kabel som er kortslutningssikra i everkets anlegg.

Dersom det fortsatt ønskes luftstrekk, leveres dette ikke kortslutningssikra.

Kunden må da bekoste og installere kortslutningsvern i sitt anlegg, eller bekoste kortslutningsvern i stolpe. Prisen for dette er kr. 2100,- + merverdiavgift.

Etter ønske kan kunden etter avtale med nettselskapet selv bekoste graving av grøft fra tomtegrense til grunnmur.